**警置股份有限公司 ● 新麗楽團** 桃園縣廳山鄉太崗初自湖路26號 **茲實際的專緣**: 0800-005438 [0800<del>-888-</del>對是警邏] http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

<ul> <li>與專集主</li> <li>國界半聚聚附據所書戲別公照明戲別其, 時用樂商匠營幼用垫品重章客本</li> <li>(八次戲泉書館別去去順, 告하不妳與與東広產頭從蘇默未與日面襲容內書館別令</li> <li>奇墨寶英千不亦內間明館別另遊。 告一二公將於不會的於</li> <li>發展車輸放公路后係人來變此以天幼由</li> <li>發展車輸放公路に係人來變此以天幼由</li> <li>發展車輸放公路に所發動人代聲來品的發放自重。</li> <li>發展車輸放公路に所發動人代聲來品的發放自重。</li> <li>復應定輸放公路[5所發數之國的發放自重。</li> <li>(等…線天,每(音)浅鏡: (以) 音代以鹽縣五土绘因货度輸放。</li> </ul>	wilmoologmeswww 司害,孫獨變及5 。益謝受害 其及州氏毛縛,既徵,習數	以rdnd 開工內壓一治,章內蓋並與日買關潔單實	(第小) 路線尼公與定錄登 (3)並, 有另普公關線有留 國調國別孫國※ 「最、配描、 指圖、 數天 ● 「日本下林拜熊公等升념公 「日本下林子縣(孫與青民線 ●
<b>强</b>	『理事	商能器   日	
<b>蘇剧モ源</b>			(年)
	f	英   展	林名
Odmas 書篇界品畜實籍	是 。 。 。	→ 器 K2-B∀04©	車淵車線

保證書印製於説明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店童,以確保您的權益



微電腦電子鍋使用説明書

KS-BA04Q

# User Manual

## 各部名稱

1 計量杯

11) 電源線

- 2 飯匙架
- 3 飯匙
- 4 湯勺
- 5 內蓋
- 6 內鍋
- 7 控制面板
- 8 上蓋
- 9 提把手
- 10 本體



# 特別注意事項

- 1. 必須使用接地的牆式插座,插頭要注意插緊。切勿用萬用插座與其它電器同時使用
- 2. 不使用時,不要將電源線插入插座內
- 3. 電源線插到插座時,須插到底,否則會因接觸不良而導致元件過熱燒壞
- 4. 電子鍋不要放在不平穩、潮濕或靠近其它火源、熱源的地方,否則會受到損壞或發生故障
- 5. 煮飯時,蒸氣口非常的灼熱,切忌將臉或手靠近蒸汽口,以防燙傷
- 6. 煮飯或保温時,不可用布巾等異物蓋住蒸氣口,否則容易發生故障
- 7. 鍋體和鍋蓋嚴禁用水沖洗或浸在水裡,以免破壞其電器絕緣性能而發生危險
- 8. 如果器具的電源線損壞,為避免危險,必須使用專用的電源線來更換
- 9. 內鍋不能放在其它爐子上加熱,否則容易變形
- 10. 保温不要超過24小時,以免變味

### 1. 顯示窗

- 。沒有插上電源時,顯示窗不顯示任何書面
- 。插上電源後,機體處於待機狀態,"開始"燈閃爍,顯示窗"△"指向"煮飯"功能

#### 2. "功能選擇" 鍵

- 。插上電源後,按"功能選擇"鍵可選擇各種功能
- "△"指向相應的功能,功能循環選擇如下:

→煮飯→快煮→粥/湯→冷飯加熱 -

#### 3. "開始" 键

。插上電源後, 撰擇某種功能後, 按"開始"鍵,則"開始"燈亮, 進入該功能的工作過程

#### 4. "定時" 鍵

- 。煮飯、快煮和粥/湯,可以選擇定時功能,冷飯加熱不能選擇定時功能
- 。定時功能是設定煮飯結束時間
- 。按"定時"鍵進入定時設置狀態

#### 5. "+" "-" 鍵

。選擇定時設置狀態後,用"+"和"-"鍵調整定時結束時間

#### 6. "營養保溫/關" 鍵

- 。在待機狀態時,按此鍵,進入營養保温過程
- 。 在功能選擇狀態、工作狀態或保温狀態時,此按鍵可取消所有的設置,回到待機狀態
- 。煮飯、快煮、冷飯加熱完成後,進入營養保温過程,"營養保温/關"燈亮
- 。粥/湯功能完成後不進入營養保温過程,當"營養保温/關"燈閃爍,表示該功能已完成,可以食用



#### 準備工作

- 1. 用計量杯取米 (一平杯米約為180克)
  - 。使用其它容器洗米,注意淘洗乾淨
  - 。最好不用內鍋直接淘米,以免擦傷內鍋的不粘塗層或因碰撞而使鍋體變形,影響內鍋的使用壽命與 品賣
- 2. 將淘洗乾淨的米放入內鍋,根據對應的米種和相應功能選擇合適的水位線加入適當的水量(如:煮飯 3 杯米,則加水到煮飯水位刻度"3 "處),可根據個人的口味少量增減水量
  - 。加水量不要超過最高水位
  - 。在"快煮"功能中,最好煮中少米量
- 3. 用乾布將內鍋外表面擦乾,放入鍋體內,然後壓下鍋蓋,直到聽到"卡喳"一聲
  - 。內鍋切忌放在其它爐子上加熱,否則會因高温而變形,其它容器不可代替內鍋放在電熱盤上使用
  - 。內鍋的不粘塗層符合食品級標準,對人體健康無害,請放心使用
  - 。確認鍋蓋巳蓋好,若鍋蓋沒有蓋好,煮飯效果會受到影響



- 1. 連接好電源,用"功能選擇"鍵選擇需要煮飯的功能,顯示窗的"△"指向相應功能
  - 。煮飯:該功能適合各種米量煮飯,效果同樣理想
  - 。快煮:該功能適合快速煮飯的需要,最好煮中小米量
- 2. 按"開始"鍵, 進入相應功能的工作過程
  - 。"開始"燈亮,顯示窗顯示"--"
  - 。 進入燜飯狀態,顯示窗倒計時顯示結束時間
  - 。各功能燜飯時間如表一
- 3. 煮飯完成後,自動進入營養保温狀態
  - 。為防止米飯結塊不好吃,最好在淮入營養保溫30分鐘內將飯翻鬆
  - 。建議快煮功能進入營養保温狀態10分鐘以後再食用
- 4. 使用完成後按"營養保温/關"鍵,進入待機狀態,拔下電源
  - 。 盛飯時, 必須使用附帶的飯勺, 以免刮傷內鍋的不粘塗層
  - 。停止保温時,一定要按"營養保温/關"鍵,使電子鍋處於待機狀態,再拔掉電源線插頭
  - 。各功能煮飯時間表二(僅供參考),煮飯時間會根據電壓、水米量、水温、米質的不同而稍有 變化





功能	煮飯	快煮
時間(分鐘)	40~50	30~40


## 粥/湯

- 1. 準備工作完成後
  - 。煮粥米水量比例可參考右表
- 2. 連接好電源,按"功能選擇"鍵選擇"粥/湯"功能,按"開始"鍵進入粥/湯工作過程
- 3. 粥/湯完成後,不進入營養保温過程
  - 。粥/湯功能工作時間為2小時

#### 例如:煮粥

- 1. 淘洗乾淨的米放進內鍋
- 2. 加水到相應水位刻度
- 3. 按"功能選擇"鍵,選擇"粥/湯"功能
- 4. 按"開始"鍵, "開始"燈亮, 進入"粥/湯"的工作過程, 顯示窗顯示"--"
- 5. 粥/湯結束後,用飯勺充分攪拌

註:粥/湯結束後"營養保温/關"燈閃爍,表示不處於保温狀態,請儘早食用,以免粥變成糊狀







## 冷飯加熱、營養保溫

#### • 冷飯加熱

- 1. 在內鍋裡放好冷飯,並打鬆米飯
- 2. 連接好電源,按"功能選擇"鍵,選擇"冷飯加熱"功能
- 3. 按"開始"鍵,"開始"燈亮,進入冷飯加熱工作過程,顯示窗顯示"--"
- 4. 冷飯加熱完成後,自動推入營養保温過程
  - 。建議在冷飯加熱之前在飯表面灑一些水,使飯不至於太乾燥
  - 。確保飯一定要鬆散。因為在結塊狀態下加熱可能會使飯燒焦或變得更乾燥
  - 。加熱完畢,再次將飯翻鬆,使米飯不易結塊
  - 。 反覆使用"冷飯加熱"或飯太少時,會導致飯焦糊、結底
  - 。飯過多時不能夠充分熱透,"冷飯加熱"功能,飯量請在水位刻度2以下

#### •營養保溫

- 1. 準備工作完成
- 2. 連接好電源,按"營養保温/關"鍵,"營養保温/關"燈亮,進入營養保温過程,顯示窗顯示保温時間、小時和保温文字
- 3. 營養保温經過的時間以小時數顯示。(順計時顯示) 0 → 1 → 2 → → → 23小時,若大於等於24 小時,顯示窗顯示" ー "

註:該產品可以進行24小時保温









## 定時功能

- 1. 煮飯、快煮、粥/湯都可以進行定時設置,用來預約結束的時間
- 2. 定時時間範圍在15小時內

例如:想在3小時後煮好飯(快煮煮飯)

- 1. 準備工作完成後
- 2. 連接好電源,按"功能選擇"鍵選擇快煮功能
- 3. 按"定時"鍵,進入定時時間設定狀態
  - 。"開始"、"定時"燈閃爍
  - 。顯示窗顯示結束的時間和小時文字
- 4. 用"+"或"-"鍵將結束時間調整到3小時
- 5. 按"開始"鍵, "定時"燈和"開始"燈亮, 顯示窗顯示結束時間和小時文字
  - 。進入工作過程後,"開始"燈亮,顯示窗顯示"--"
  - 。沒有進入工作過程之前,顯示窗倒計時顯示煮飯結束的剩餘時間









## 清洗使用裝卸方法

- 。在清潔保養之前,一定要先拔下插頭
- 電子鍋外表用沾有清潔劑的軟布擦拭,再用布擦去清潔劑,最後用乾布擦拭 ※切勿使用酒精、松節油、汽油等擦拭
- 。內鍋、飯匙等,請用海棉或軟布清洗。請勿用粉狀清潔劑或硬刷子清洗
- 。電子鍋內部的髒污,必須在鍋體冷卻之後才可以擦拭
- 。內蓋清洗方法: ※拆一一手握上蓋,一手持內蓋上方,向外拉即可取下清洗 ※裝一將內蓋孔對準內蓋固定軸,壓入即可







# 緊急處理方法

- 1. 若電源線損壞時,必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險
- 2. 當有異常現象發生時,請馬上關閉電源並拔掉插頭,並通知聲寶0800免費諮詢專線或經銷商協助處理, 且切勿自行修理,以免發生危險